

Estructuras dañadas por los incendios y escombros pueden contener fibras de asbesto dañinas

Es necesario tener precaución para evitar la exposición al asbesto al recuperar artículos personales y durante la limpieza de escombros o al demoler edificios y estructuras después de los incendios.

El asbesto es un mineral natural que se ha usado en varios tipos de materiales de construcción para aumentar la resistencia al fuego y la durabilidad. La exposición al asbesto puede resultar en problemas de salud tales como mesotelioma (cáncer de los revestimientos de los pulmones y del abdomen) y asbestosis (cicatrización de los tejidos pulmonares que resulta en la respiración constrictiva). La adición del asbesto a los materiales de construcción nunca se ha prohibido completamente y la precaución es necesaria al manipular los materiales de construcción dañados y los escombros causados por el incendio.

Los materiales que contienen asbesto pueden ser parte de su edificio o vivienda, incluso si fue construido recientemente. Cuando los materiales de construcción se queman o se dañan, cualquier fibra del asbesto presente en la ceniza y en los escombros puede llegar a ser aerotransportada y ser inhalada fácilmente.

Por favor siga esta guía, ya que hacerlo ayudará a reducir las emisiones de asbesto perjudicial al medio ambiente y al aire que respiramos.

- ✓ Cuando se sabe que hay materiales que contienen asbesto, los desechos y cenizas deben estabilizarse mojándolos y cubriéndolos con plástico hasta que se los lleven. Esto ayudará a reducir las emisiones de fibras de asbesto al aire libre.
- ✓ Evite mezclar materiales que contienen asbesto con otros desechos y cenizas, ya que esto lo contamina todo con asbesto. Moje bien las cenizas y los desechos durante las actividades de limpieza y demolición.

Para mojar, use un dispensador como un rociador de jardín o una manguera de agua con una boquilla que crea un rociado fino, de baja presión o una neblina para evitar levantar el polvo. Se sugiere utilizar agua mezclada con un agente humectante, como un detergente líquido para platos u otro surfactante (1 cucharada por 2-3 galones de agua), para mantener los escombros mojados sin escurrimientos de agua excesivos.

- ✓ Los materiales que contienen asbesto deben ser tirados en un vertedero aprobado para recibir asbesto.

Además, la demolición de estructuras no quemadas en algunas instalaciones puede estar sujeta a los requisitos de notificación y eliminación de asbesto de la regla 1206 del Distrito del Control de la Contaminación Atmosférica de San Diego (Distrito). Antes de empezar cualquier demolición de estructuras no quemadas, póngase en contacto con el Distrito al (858) 586-2650 o por correo electrónico (apcdcomp@sdcounty.ca.gov) para información acerca de los requisitos aplicables, ya que estamos aquí para ayudarle.

Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con la División de Cumplimiento del Distrito al (858) 586-2650 o por correo electrónico (apcdcomp@sdcounty.ca.gov).